

生地にあったミシン針とミシン糸

針と糸は、縫う生地にあったものを選ぶ必要があります。

●針 … 数字が**大きくなるほど太くなる**

●糸 … 数字が**大きくなるほど細くなる**

薄い生地は細い針と糸、厚い生地は太い針と糸を使って縫うのが基本です。

針が曲がっていたり針先がつぶれていると、糸が切れたり、縫い目が飛んだりしてしまいます。

生地の種類	厚さ	ミシン針	ミシン糸	縫い目の長さ
オーガンジー・シフォン ジョーゼット・キュプラ	薄い	ジョーゼット針	90番	1.0～1.5mm 程度
ローン・ボイル・デシン タフタ・サテン		9	60番	1.5～2.0mm 程度
ギンガム・ブロード・シーチング サッカー・オックスフォード	普通	11	60番	2.0～2.5mm 程度
タオル地・コーデュロイ・デニム ギャバジン・フラノ・ツイード	厚い	14	30番	2.5～3.0mm 程度
帆布		16	30番	3.0～3.5mm 程度
綿ジャージ・トリコット・スムース	薄い	ニット用9	ニット用50番	1.5～2.0mm 程度
スウェット・リブ	薄い	ニット用11・ニット用14	ニット用50番	2.0～2.5mm 程度