

ミシン主要部の名称と働き

コンピューターミシン

天秤

上糸の出し入れ量を調整します

糸調子ダイヤル

上糸調子を調整します

自動糸切りボタン

上糸・下糸を同時にカットします

糸こま押さえ

上糸・下糸を同時にカットします

糸切り

縫い終わりの糸を切る部分です

スタート・ストップボタン

ミシンのスタート、ストップはボタン1つ。フットコントローラーによる足元での操作も可能です

下糸巻き装置

下糸をボビンに巻くときに使用します

プーリー

針の上げ下げをするために手前に回します

針穴糸通し

針穴への糸通しはレバー操作で簡単

カーソル移動ボタン

模様や縫い目の長さ・ジグザグ幅の調節ができます
予め何種類か長さが設定されたミシンもあります

釜

ボビンに巻いた糸をセットする部分

スピードコントロールレバー

縫い速度を無段階で調節します

送り歯・押え

押さえと送り歯が布を挟んで送ります

返し縫い

ボタンを押している間だけ返し縫いし、ほつれ止めします

押え上げレバー

レバーを上げると押えが上がり、糸調子器が開きますので、上糸掛けはレバーを上げて行います

