

- 必要な布の長さは使いたい柄の方向によって異なるのでご注意ください。
- 製図内の()は縫い代の長さです。※記載がない場合は、1cmの縫い代をつけて裁断します。
- 布を折る部分はアイロンをかけるときれいに仕上がります。
- ミシンで縫う場合、縫い始めと終わりは返し縫いをします。
- 裁断する線を布にそのまま書くよりも、一度大きな紙に製図を書いて型紙を作り、それを布の上のせて線を書くとうまくいきます。
- 線は布の裏側に書くときれいに縫うことができます。


ピアノケース

*できあがりサイズ タテ21cm×ヨコ49cm×マチ8cm

●材料

キルティング布・・・タテ59cm×ヨコ60cm
持ち手・・・39cm(2本)

●製図




●準備


布端にジグザグミシンまたは
ロックミシンをかけておく。

●作り方


①持ち手を仮止めする。



②中表に半分に折って、両脇とマチを縫う。



③口を三つ折りにし、ステッチをかける。



④持ち手を折り上げて布端から0.2cmのところを縫う。
表に返して出来上がり!

