

機能・名称のより詳しい説明

● 模様縫い

模様のような線をミシンの縫い目で付けることができます。機種によって、搭載されている模様数は変わります。



● 自動糸切り

縫い終わりに、上糸と下糸を同時にカットします。



● パネル操作

液晶画面のパネルでタッチパネル操作が可能です。




● 針位置停止

縫い終わり時に、決まった場所で針が止まります。生地に刺さったままで停止しないので、ストレスなく作業できます。



● 自動ボタン穴かぎり

専用の押さえをセットすることで簡単な操作だけで、全自动でボタン穴（ホール）を縫うことができます。



● エラーメッセージ

うっかりしてしまう「押さえの下ろし忘れ」など、液晶画面でお知らせをします。



● ゆっくりスタート

手元スイッチでスタートした際に、設定スピードに関わらずゆっくりスタートします。
(スピードはメーカーによって異なります)



● フットコントローラー

足元で縫い始め～終わりを操作。自由に縫う速度をコントロールできます。両手を使って、思いのまま縫いたい方にオススメ。

